

Kahe- ja kolmekordsete fermide ühendamine objektil.

2 kordsed fermid tuleb omavahel ühendada 6,0x80mm kruviga ühelt poolt. 3-kordsed fermid ühendada kruvidega 6,0x120mm, mõlemalt poolt ferme.

Soovituslik on fermid omavahel enne kruvidega kinnitamist pitskruviga üksteise vastu tõmmata.

Fermide ülemised vööd (sarikad) tuleb ühendada kruvidega kasutades "malelaua süsteemi", (vt. pilt) sammuga 300mm.

Fermide diagonaalid ja alumised vööd tuleb ühendada kruvi sammuga 400mm.

